

Instrukcja korzystania z sauny i balii

Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Obiektu.

1. Przed rozpaleniem pieca do sauny czy balii należy:
 - a. upewnić się, czy w zasięgu pieca i nad kominem nie znajdują się przedmioty łatwopalne lub mogące ulec uszkodzeniu albo zniszczeniu z w zetknięciu z wodą lub wysoką temperaturą,
 - b. opróżnić go z popiołu po poprzednim paleniu,
 - c. upewnić się, że dostęp powietrza do spalania i wentylacyjnego nie jest zablokowany.
 - d. w przypadku balii – należy nalać wody do balii przed rozpaleniem w piecu.
2. W celu rozpalenia ognia, należy na ruszcie w tylnej części paleniska umieścić mniejsze kawałki drewna, na które następnie należy umieścić kawałki większe. Przy układaniu drewna, należy pomiędzy poszczególnymi warstwami pozostawić taką ilość miejsca, by zapewnić swobodny dostęp tlenu w celu umożliwienia spalania.
3. Do rozpalania należy używać drewna opałowego (w ilości niezbędnej do rozpalenia).
4. Należy unikać spalania drewna opałowego w przedłużeniu komory grzewczej (przy drzwiczkach). Drewna opałowego o zbyt dużych rozmiarach nie należy używać nawet wtedy, gdy mieści się w palenisku, ponieważ grozi to powstaniem nadmiernej temperatury i w konsekwencji grozi wybuchem pożaru.
5. Zaleca się, aby każdorazowo początkowa ilość opału niezbędna do rozpalenia pieca zawierała niewielkie kawałki materiału łatwopalnego - które są lżejsze i bardziej przewiewne w porównaniu ze standardowym materiałem palnym.
6. Po rozpaleniu ognia należy zamknij drzwiczki. Uwaga! Piec nie jest przeznaczony do użytku przy otwartych drzwiczkach. Drzwiczki mogą być otwarte tylko w momencie rozpalania, dokładania opału i usuwania resztek powstałych po spalaniu. W pozostałym czasie drzwiczki powinny być zamknięte. Uwaga! Uchwyty nagrzewają się podczas rozgrzewania pieca. Podczas otwierania i zamykania drzwiczek i szuflady popielnika zaleca się używać rękawic żaroodpornych (nie ma ich w zestawie).
7. Zbyt intensywne spalanie może również doprowadzić do przegrzania się pieca. Uwaga! Długotrwałe, intensywne rozpalanie pieca zwiększa ryzyko powstania pożaru. Nadmierne grzanie pieca (np. kilka pełnych porcji opału z rzędu) powoduje przegrzanie pieca i komina, co może doprowadzić do pożaru, jak również skraca żywotność pieca.

8. W trakcie rozpalania, korzystania z balii oraz po kąpieli konieczny jest nadzór aż do momentu wygaszenia ognia i ostudzenia pieca oraz komina.